


Användarhandbok



16ch T/R-knäspole för GE 1.5T MR-system



REF Modellnummer:



www.qualityelectrodynamics.com

GE	QED
5718233-2	Q7000075

Garanti och skadeståndsanspråk

Ansaret för underhåll och hantering av produkten efter leverans ligger hos kunden som har köpt produkten. Garantin täcker inte följande delar, inte ens under garantiperioden:

- Skada eller förlust på grund av felaktig användning eller missbruk.
- Skador eller förluster som orsakats av force majeure som exempelvis bränder, jordbävningar, översvämningar, blixtnedslag osv.
- Skador eller förluster som orsakats av att de specifika villkoren för denna utrustning inte uppfylls, till exempel otillräcklig strömförsörjning, felaktig installation eller oacceptabla miljöförhållanden.
- Skador på grund av ändringar eller modifieringar som gjorts på produkten.

Under inga omständigheter ska QED vara skadeståndsskyldig för följande:

- Förlust på grund av skada eller problem som orsakats av omplacering, modifiering eller reparation utförd av personal som inte uttryckligen har godkänts av QED.
- Skador eller förluster som uppstår till följd av försumlighet eller underlåtenhet att följa försiktighetsåtgärderna och bruksanvisningarna i denna användarhandbok.

Förhållanden för transport och förvaring

Denna utrustning ska transporteras och lagras under följande förhållanden:

	Temperatur	-10 °C till +50 °C
	Relativ fuktighet	20 % till 95 %
	Atmosfäriskt tryck	700 hPa till 1 060 hPa



FÖRSIKTIGHET

Om spolförpackningen utsätts för miljöförhållanden utanför transport- och lagringsförhållandena, om förpackningen är skadad eller om förpackningen öppnas före leverans, ska du genomföra kvalitetssäkringstester före den faktiska användningen. Om spolen klarar QA-testningen kan den användas normalt.

USA:s federala lagstiftning

Försiktighet: Enligt amerikansk federal lagstiftning (USA) får den här enheten endast säljas, distribueras eller användas av eller enligt ordination av en läkare. Enheten är begränsad av federal lagstiftning (USA) till användning för undersökningsändamål för indikationer som inte finns med i indikationsförklaringen.

Om den här handboken

Den här handboken innehåller detaljerad information om säkerhetsåtgärder, användning och skötsel av RF-spolen.



FÖRSIKTIGHET

För en säker och noggrann användning av produkten ska denna handbok samt MR-systemets handbok läsas noggrant innan produkten används. Den här handboken innehåller inga instruktioner eller säkerhetsinformation om utrustning som inte tillhandahålls av QED, t.ex. MR-systemet. Kontakta tillverkaren av MR-systemet för information om utrustning som inte är QED-utrustning.

Användarhandboken finns tillgänglig som PDF-fil på följande adress www.qualityelectrodynamics.com. Du kan begära en papperskopia av användarhandboken genom att skicka ett e-postmeddelande till info@qualedyn.com eller fylla i kontaktformuläret på www.qualityelectrodynamics.com.



www.qualityelectrodynamics.com



Förklaring

I den här handboken används följande symboler för att ange säkerhet och andra viktiga instruktioner. Signalorden och deras betydelser definieras nedan.



FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

Försiktighet är nödvändigt för att undvika en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lindrig eller måttlig skada.



INFORMATION

Betonar viktiga detaljer eller ger information om hur man undviker driftfel eller andra potentiellt farliga situationer som, om de inte följs, kan leda till egendomsskador.

Innehållsförteckning

Om den här handboken	3
Innehållsförteckning	4
Kapitel 1 – Inledning	5
1.1 Beskrivning	5
1.2 Driftsmiljö och kompatibilitet	5
1.3 Användarprofil	5
1.4 Patientinformation	5
Kapitel 2 – 16ch T/R-knäspole, komponenter	6
Kapitel 3 – Säkerhet	7
3.1 Symboler	7
3.2 Indikationer	8
3.3 Kontraindikationer	8
3.4 Försiktighetsåtgärder	9
3.5 Varningar – RF-spole	9
3.6 Nödprocedurer	10
Kapitel 4 – TR-portplats	11
Kapitel 5 – Kvalitetssäkring	11
5.1 Verifiering av skanner	11
5.2 SNR-test (signal-brusförhållande)	11
5.3 Multi-Coil Quality Assurance (MCQA)-verktyg	16
5.4 Användning av MCQA-visare	20
Kapitel 6 – Inställning och användning av spolen	21
6.1 Positionering av 16ch T/R-knäspolen på systembritsen	21
6.2 Konfiguration med dynor	24
6.3 Positionering av patienten	25
6.4 Lås spolen	26
6.5 Referensmärke	27
Kapitel 7 – Rengöring, underhåll, service och bortskaffande	28
7.1 Rengöring av RF-spolen	28
7.2 Underhåll	29
7.3 Service	29
7.4 Bortskaffande	29
7.5 Förväntad livslängd	29
Kapitel 8 – Vägledning och tillverkardeklaration – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	30
8.1 Klassificering	30
8.2 Miljö och kompatibilitet	30
8.3 Elektromagnetisk emission	31
8.4 Elektromagnetisk immunitet	31

Kapitel 1 – Inledning

1.1 Beskrivning

RF-spolar för sändning/mottagning sänder ut en RF-puls och tar sedan emot magnetiska resonanssignaler som genereras i vätekärnor (protoner) i människokroppen. De mottagna signalerna förstärks och överförs till MR-systemet, där de bearbetas till tomografiska bilder av datorn.

16ch T/R-knäspolen används för att undersöka knät.

1.2 Driftsmiljö och kompatibilitet

Den här spolen är avsedd att användas tillsammans med ett GE 1.5T MR-system i en specialiserad sjukvårdsinrättning.

1.3 Användarprofil

Operatör – Radioterapiassistenter, laboratorietekniker, läkare (alla tillämpliga lagar i det berörda landet måste följas).

Användarutbildning - ingen specialutbildning krävs för att använda denna spole (GE tillhandahåller dock en omfattande utbildningskurs för MR-system med syfte att utbilda operatörerna om korrekt användning av MR-system).


1.4 Patientinformation

Ålder, hälsa, tillstånd – Inga särskilda begränsningar.

Vikt – 249 kg (550 lbs) eller mindre (se användarhandboken för MR-systemet, och om den maximala tillåtna patientvikten för systemet är lägre än för denna spole måste maxvikten som gäller för systemet respekteras).

Kapitel 2 – 16ch T/R-knäspole, komponenter

16ch T/R-knäspolen levereras med de delar som anges nedan. Kontrollera att alla delar ingår i leveransen vid mottagandet.



Artikelnr	Beskrivning	Antal	GE art.nr	QED art.nr
1	16ch T/R-knäspole	1	5718233-2	Q7000075
2	T/R-knäspole – fotkudde	1	5561409-7	3003887
3	T/R-knäspole – lårkudde	1	5561409-10	3003863
4	T/R-knäspole – vadmudde	1	5561409-11	3003896
5	T/R-knäspole – knäkudde, 0,5 tum	1	5561409-8	3003885
6	T/R-knäspole – knäkudde, 0,25 tum	1	5561409-9	3003884
7	T/R-knäspole – knäkudde, 0,75 tum	1	5561409-16	3004779
8	T/R-knäspole – kudde, icke avbildat knä	1	5561409-6	3003888



Total produktvikt: 7,5 kg (16,5 lb)

Kapitel 3 – Säkerhet

Det här avsnittet beskriver de allmänna försiktighetsåtgärderna och säkerhetsinformationen som måste följas när denna spole används.

 FÖRSIKTIGHET	Innan du använder spolen ska du läsa igenom säkerhetsinformationen i bruksanvisningen för MR-systemet för en fullständig lista över säkerhetsaspekter.
--	---

3.1 Symboler

Symbol	Nummer	Standard	Rubrik, betydelse
	0434A	ISO 7000 IEC 60417	Försiktighet: försiktighet är nödvändig när du använder enheten och/eller den beskrivna situationen behöver operatörens medvetenhet eller operatörens åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser
	1641	ISO 7000 IEC 60417	Användarhandbok, läs bruksanvisningarna innan du använder enheten
	5172	ISO 7000 IEC 60417	Klass II-utrustning
	5333	ISO 7000 IEC 60417	Tillämpad del av typ BF
	3082	ISO 7000 IEC 60417	Tillverkare
	2497	ISO 7000 IEC 60417	Tillverkningsdatum
	6192	ISO 7000 IEC 60417	RF-spole, överföring och mottagning
	5.1.2	ISO 15223-1	Auktoriserad representant i EU
	5.1.2	ISO 20417 ISO 15223-1	Anger den ansvariga personen i Storbritannien
	5.1.2	SwissMedic ISO 15223-1	Anger den auktoriserade representanten i Schweiz
	2493	ISO 7000 IEC 60417	Katalognummer
	2498	ISO 7000 IEC 60417	Serienummer
	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	ETL-listad (Kanada och USA)

Symbol	Nummer	Standard	Rubrik, betydelse
	0632	ISO 7000 IEC 60417	Temperaturgräns
	2620	ISO 7000 IEC 60417	Luftfuktighetsgräns
	2621	ISO 7000 IEC 60417	Gräns för atmosfäriskt tryck
	W017	ISO 24409-2 ISO 8528-13	Varning: Varm yta
	5.7.7	ISO 15223-1	Medicinteknisk utrustning
	5.7.10	ISO 15223-1	Unik enhetskod för identifiering av enheten
	6049 5.1.11	IEC 60417 ISO 15223-1	Tillverkningsland – USA
	5.1.8	ISO 15223-1	Importör
	5.1.9	ISO 15223-1	Distributör
	Ej tillämpligt	EN50419 EU2012/18/EU	Användningen av denna symbol indikerar att denna produkt inte ska hanteras som hushållsavfall. Genom att säkerställa att den här produkten avfallhanteras på rätt sätt hjälper du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, vilka annars kan inträffa vid olämplig avfallshantering av denna produkt. Kontakta leverantören från vilken du köpte produkten för mer detaljerad information om retur och återvinning av denna produkt.

3.2 Indikationer

16ch T/R-knäspolen är avsedd att användas med GE 1.5T MR-system för att producera diagnostiska bilder av knäet som kan tolkas av en utbildad läkare.

3.3 Kontraindikationer


Inga.

3.4 Försiktighetsåtgärder

-  Patienter med ökad risk för krampanfall eller klaustrofobi
-  Patienter som är medvetslösa, nedsövda eller i ett förvirrat mentalt tillstånd
-  Patienter med oförmåga att upprätthålla tillförlitlig kommunikation (till exempel spädbarn eller småbarn)
-  Patienter med känselbortfall i någon kroppsdel
-  Patienter som har svårt att reglera sin kroppstemperatur eller som är särskilt känsliga för ökad kroppstemperatur (till exempel patienter med feber, hjärtsvikt eller nedsatt svettfunktion)
-  Se till att patienten inte bär kläder som är våta eller fuktiga av svett.


3.5 Varningar – RF-spole

-  Placera inte fränkopplade enheter (RF-spolar, kablar osv.) i ställningen under skanningen.
-  Anslut endast de utsedda RF-spolarna till RF-spolens anslutningsport.
-  Använd inte en defekt RF-spole, särskilt om ytterhöljet har skadats eller om metalldelar är exponerade.
-  Försök inte ändra eller modifiera spolen.
-  Spolkablarna ska inte korsas eller läggas i en slinga.
-  Se till att patienten inte kommer i direkt kontakt med spolkablarna.





Se till att patienten inte kan bilda en slinga med några kroppsdelar. Använd dynor för att säkerställa att patientens händer och ben inte vidrör spolen, MR-systemet, patientbordet eller någon annan kroppsdel som kan bilda en slinga.



Låt inte patienten eller RF-spolen vidröra någon del av MR-systemet. Använd dynor för att separera patienten från öppningen, vid behov.



Stoppa skanningen omedelbart om patienten klagar över värme, domningar, stickningar eller liknande förnimmelser. Kontakta en läkare innan du fortsätter med skanningen.



Se till att spolen inte kommer i kontakt med vätskor som exempelvis vatten eller mediciner.



Om en spole visar sig vara defekt ska du sluta använda spolen omedelbart och kontakta din GE-representant.



Använd endast de tillbehör som beskrivs i denna handbok tillsammans med spolen.

3.6 Nödprocedurer

I händelse av en nödsituation under skanningen ska du omedelbart stoppa skanningen, ta bort patienten från rummet och få medicinsk hjälp om det behövs.

Om en allvarlig incident inträffar ska detta rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användarens inrättning har sin hemvist.

Kapitel 4 – TR-portplats

16ch T/R-knäspolen är en sändnings- och mottagningsspole. Använd spolen på rätt sätt genom att se till att systemgränssnittskontakten är ansluten till rätt port. Se systemets användarhandbok för att identifiera den port som stöder både sändning och mottagning.

Kapitel 5 – Kvalitetssäkring

5.1 Verifiering av skanner

Utför en kontroll av signal-brusförhållandet (SNR) på systemnivå. Se cd-skivan med servicemetoder; procedurer på systemnivå; funktionella kontroller; SNR-kontrollera (signal-brusförhållande).

5.2 SNR-test (signal-brusförhållande)

Verktyg/fästelement som behövs

Beskrivning	GE art.nr	QED art.nr	Antal
Stor cylindrisk enhetlig fantom	5342679	Ej tillämpligt	1
T/R-knäspole – knäkudde, 0,25 tum ELLER	5561409-9	3003884	1
T/R-knäspole – knäkudde, 0,5 tum ELLER	5561409-8	3003885	
T/R-knäspole – knäkudde, 0,75 tum	5561409-16	3004779	

Inställning av spole och fantom

1. Anteckna serienumret på spolen/spolarna som används samt programvaruversion (från testrecord eller getver).
2. Ta bort eventuella andra ytspolar (om sådana finns) från britsen.


3. Transportera knäspolen till patientbritsen. Se till att bära spolen med båda händerna vid handtaget på ramen.




4. Placera spolen på patientbritsen. Observera att tunnelriktningspilen som visas nedan ska peka **mot** öppningen.




5. Anslut spolkontakten till lämplig sändarport i systemet. (Se systemets användarhandbok för TR-portplaceringar.) Vrid änden på P-portanslutningen så att den visar LÅST-positionen (se bilden till höger).



6. Se till att spolens vänster-höger position är i mitten av ramen. Om justering krävs, vrid ratten på spolens ram för att låsa upp spolen och skjut den till önskat läge.



7. När spolen har nått önskat läge, vrid ratten igen till låspositionen för att säkra spolen på plats.




8. Separera den främre spolen genom att dra båda låstapparna samtidigt tills de två halvorna är helt frånkopplade.



9. Placera knäkudden (0,25 tum, 5561409-9), knäkudden (0,50 tum, 5561409-8) eller knäkudden (0,75 tum, 5561409-16) till T/R-knäspolen och den stora cylindriska enhetliga fantomen (5342679) på spolen enligt bilden nedan.



10. Sätt tillbaka den främre spolhalvan. **Kontrollera att de två halvorna är helt stängda och att låstapparna har tryckts in.**



FÖRSIKTIGHET

Försiktighet: Se till att inte placera fingrarna under spärren. Ta endast tag i de tillgängliga flikarna såsom visas på bilden ovan.

11. Rikta in spolen vid markeringarna såsom visas nedan och flytta spolen in i öppningen.




5.3 Multi-Coil Quality Assurance (MCQA)-verktyg

Alla RF-spolrelaterade tester måste köras på ett system som är ordentligt kalibrerat. EPIWP (White Pixel från installation i spec.) ska klaras.

Test-ID	Beskrivning av parametrar	Förväntat resultat
1	EPIWP i spec.	GODKÄND


För att initiera MCQA:

1. Från Common Service Desktop (CSD), gå till Service Browser och välj [Image Quality] (Bildkvalitet) "Multi-Coil QA Tool" (kvalitetssäkringsverktyg för flera spolar) och sedan "Click here to start this tool" (Klicka här för att starta det här verktyget) såsom visas i figur 1.



Figur 1


Obs: Om en varning "No valid MCR-V (or MCR2/3)" (ingen giltig MCR-V (eller MCR2/3)) (figur 2) dyker upp väljer du [Yes] och fortsätter med testet. MCR-V-diagnostik måste köras innan systemet lämnas till kunden.



Figur 2


Det aktuella spolfältet kommer automatiskt att fyllas i (figur 3), baserat på spol-ID för spolen som är ansluten till LPCA. Ange serienumret på spolen som testas i fältet för spolens serienummer.

2. Klicka på **[Start]** för att påbörja det automatiska testet såsom visas i figur 3. Beroende på antalet testplatser (spolens komplexitet) kan testet ta 3–5 minuter.



Figur 3

3. Vid start visas ett meddelande: "Phantom placement and coil landmarking are critical for repeatable results" (Placering av fantom och inriktning av spolar är avgörande för upprepningsbara resultat). Om riktmärket har ställts in korrekt och det inte finns några luftbubblor i fantomen, klicka på **[Yes]** för att fortsätta. (Figur 4).



Figur 4

Obs: Statusfönstret för användargränssnittet för MCQA-verktyg kommer kontinuerligt att uppdateras för att ge information om vad verktyget gör vid varje tidpunkt. En förloppsindikator (figur 5) kommer att visas, som visar ungefärlig total testtid, förfluten tid och slutförda procent.




Figur 5

När testet är klart visas testresultaten på skärmen (figur 6). GODKÄND/EJ GODKÄND-status visar GODKÄND om spolens alla komponenter fungerar som de ska. Användargränssnittet för MCQA-verktyget visar "Fail" (ej godkänd) av ett av följande möjliga skäl men inte begränsat till:

- Felaktig spolkomponent
- Felaktig fantom använd för testet
- Felaktig positionering/placering av fantomen

Mer information om MCQA-testet finns på dvd-skivan MR-servicemetoder eller på webbplatsen via sökvägen: Troubleshooting -> System -> Multi-Coil Quality Assurance Tool (Felsökning -> System -> Verktyg för kvalitetssäkring av flera spolar)



Figur 6


4. Klicka på knappen **[Quit]** för att avsluta MCQA-verktyget.

5.4 Användning av MCQA-visare

Om resultaten ska visas senare följer du stegen nedan:

1. I fönstret för MCQA-verktyg väljer du File, Open Results File (Fil, Öppna resultatfil) och väljer önskad resultatfil för spole och välj [View Report Details] (Visa rapportinformation) för att granska resultaten.

Obs: Resultatvisaren öppnas såsom visas i figur 7. Namnet på resultatfilen och godkänd/ej godkänd-resultat som visas i verktygets användargränssnitt kommer också att listas längst upp i visaren.



Figur 7


2. Välj ISNR-alternativet och kryssrutan ISNR Specs i mittdelen av resultatvisaren för att se resultaten.

Test-ID	Beskrivning av parametrar	Förväntat resultat
1	EPIWP i spec.	GODKÄND

Kapitel 6 – Inställning och användning av spolen

6.1 Positionering av 16ch T/R-knäspolen på systembritsen


1. Ta bort eventuella andra ytspolar (om sådana finns) från patientbritsen.
2. Transportera knäspolen till patientbritsen. Se till att bära spolen med båda händerna vid handtaget på ramen.




3. Placera spolen på patientbritsen. Observera att tunnelriktningspilen som visas nedan ska peka **mot** öppningen.




4. Anslut spolkontakten till lämplig sändarport i systemet. (Se systemets användarhandbok för TR-portplaceringar.) Vrid änden på P-portanslutningen så att den visar LÅST-positionen (se bilden till höger).



5. Se till att spolens vänster-höger position är i mitten av ramen. Om justering krävs, vrid ratten på spolens ram för att låsa upp spolen och skjut den till önskat läge.



6. När spolen har nått önskat läge, vrid ratten igen till låspositionen för att säkra spolen på plats.




7. Separera den främre spolen genom att dra båda låstapparna samtidigt tills de två halvorna är helt frånkopplade.



6.2 Konfiguration med dynor


Olika kuddar levereras med 16ch T/R-knäspolen för att minimera rörelseartfakter och ge patienten komfort. Dessutom har vissa dynor en isolerande funktion mellan patientens kropp och kabeln för att förhindra eventuella risker på grund av kontakt med kabeln och/eller elektriska brännskador.



6.3 Positionering av patienten

16ch T/R-knäspolen är utformad för att avbilda antingen vänster eller höger knä med patienten liggande på rygg, fötterna först in i magneten.

1. Placera spolen och dynorna innan patienten positioneras. 16ch T/R-knäspolen levereras med en mängd olika kuddar för att underlätta patientens komfort. Nedan visas ett exempel på den rekommenderade utformningen:



2. Placera patientens knä i den bakre halvan av spolen. Lämpliga dynor ska användas för att ordentligt immobilisera patientens knä och för att säkerställa patientens komfort.





6.4 Lås spolen

3. Stäng spolen och se till att inte klämma fast patienten, patientens kläder eller sängmaterial mellan spolens halvor. Detta kan leda till patientskador, dålig bildkvalitet eller potentiellt skada spolen.

Spolens två halvor är utformade så att spolen endast kan stängas i rätt riktning.



4. När den främre halvan är helt stängd trycker du fast låstapparna på båda sidorna mot spolytan för att fullständigt aktivera de mekaniska spärrarna. Om spärrarna inte är helt låsta kan spolen lossna under skanningen och orsaka totalt bortfall av anslutningen eller periodiska anslutningen mellan spolens halvor, vilket kommer att resultera i dålig bildkvalitet eller skada på spolen.





FÖRSIKTIGHET

Försiktighet: Se till att inte placera fingrarna under spärren. Ta endast tag i de tillgängliga flikarna såsom visas på bilden ovan.

6.5 Referensmärke

5. För in patienten i magneten och markera spolen med referensmärkena på ovansidan av 16ch T/R-knäspolen. Flytta spolen in i tunneln och påbörja undersökningen.



Kapitel 7 – Rengöring, underhåll, service och bortskaffande

7.1 Rengöring av RF-spolen



FÖRSIKTIGHET

1. Håll inte rengöringslösningen direkt på spolen eller tillbehören.
2. Sterilisera inte spolen eller tillbehören.
3. Applicera inte rengöringslösningen på elektriska kontakter.

RF-spolen och patientens komfortkuddar ska rengöras efter varje användning enligt följande förfarande:

1. Koppla bort RF-spolen från MR-skannern innan rengöring av spolen.
2. Torka bort smuts på spolens yta med en torr trasa. Om det finns smuts som är svår att ta bort, rengör spolen enligt procedurerna som beskrivs nedan.
3. Torka av med en trasa som fuktats i en lösning av 10 % blekmedel, 70–99 % isopropanol eller 70 % etanol.
4. Kassera material som används för att rengöra spolen och dynorna i enlighet med alla gällande bestämmelser.
5. Vanliga rengöringsmedel kan också användas på spolarnas yta utan några säkerhetsproblem. Se anvisningarna från tillverkaren för rengöringsmedlet och rengör spolen enligt de förfaranden som anges av vårdinrättningen.

Detaljerade rengöringssteg

Steg före rengöring:

1. Fukta alla ytor med CaviCide (med hjälp av sprejflaska eller med handdukar för vissa ytor, t.ex. sådana som är nära elektriska kontakter. Applicera inte rengöringslösning på elektriska kontakter). Kontrollera att alla ytor är synligt fuktade och förblir fuktade i minst 30 sekunder.
2. Använd en mjuk nylonborste och/eller extra rengöringsdukar för att ta bort smuts som har fastnat eller är svår att ta bort, eller biologiska kontamineringar. Applicera ytterligare rengöringsmedel (med sprejflaska eller med rengöringsdukar på vissa ytor, t.ex. sådana som är nära elektriska kontakter) på områden som tidigare har borstats eller torkats av. Kontrollera att dessa tidigare borstade eller torkade områden förblir synligt fuktade med rengöringsmedel i minst 30 sekunder.
3. Torka av ytorna med rena pappershanddukar för att ta bort smuts.
4. Kassera använda borstar, använda rengöringshanddukar och använda pappershanddukar.
5. Upprepa steg 1 till 4.
6. Om det finns smuts kvar på ytorna, upprepa steg för rengöring.

Rengöringssteg:

1. Applicera CaviCide (med sprejflaska eller med dukar för vissa ytor, t.ex. de som är nära elektriska kontakter) direkt på i förväg rengjorda ytor och se till att alla ytor är fuktade och förblir fuktade i minst två (2) minuter. Applicera inte rengöringslösningen på elektriska kontakter.
2. Torka av med rena pappershanddukar för att ta bort rester av rengöringsmedel.
3. Kassera använda rengöringshanddukar och använda pappershanddukar.

Låt spolen och tillbehören torka före användning.

7.2 Underhåll

Inget regelbundet planerat underhåll krävs för RF-spolen.

7.3 Service

Kontakta din GE-representant med avseende på frågor om service av RF-spolen.

7.4 Bortskaffande

Följ gällande bestämmelser för bortskaffande av elektrisk utrustning. Kassera inte RF-spolen i osorterade avfallsbehållare. Kontakta din GE-representant om du har frågor om återlämnande eller bortskaffande av RF-spolen.

7.5 Förväntad livslängd

Den här RF-spolen är konstruerad för en förväntad livslängd på minst 6 år vid normal användning. Spolen är säker att använda efter den förväntade livslängden så länge som informationen i avsnittet Säkerhet följs och kvalitetssäkringstesterna godkänns.

Kapitel 8 – Vägledning och tillverkardeklaration – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Denna spole kräver särskild uppmärksamhet när det gäller EMC och måste installeras och användas i enlighet med EMC-riktlinjerna i den här handboken. Använd endast RF-spolen i den miljö som anges nedan. Elektromagnetisk kompatibilitet kan inte garanteras i andra miljöer än de som anges.

8.1 Klassificering

Denna RF-spole klassificeras som grupp 2, klass A enligt CISPR 11 när den används i kombination med ett MR-system.



Utrustningens utsläppsegenskaper gör den lämplig för användning i industriområden och på sjukhus (CISPR 11 i klass A). Om utrustningen används i en bostadsmiljö (för vilken CISPR 11 i klass B normalt krävs) kan det hända att den inte ger tillräckligt skydd för radiofrekventa kommunikationstjänster. Användaren kan behöva vidta åtgärder för att mildra effekterna, t.ex. genom att flytta eller omorientera utrustningen.

8.2 Miljö och kompatibilitet

Den här RF-spolen är avsedd att användas i kombination med ett MR-system i ett RF-avskärmat skanningsrum i en specialiserad sjukvårdsanläggning. Alla kablar och tillbehör är en del av RF-spolen och kan inte tas bort eller ersättas av användaren.



FÖRSIKTIGHET

1. Om den här utrustningen inte används i angiven avskärmat plats kan det orsaka försämrad utrustningsprestanda, störningar på annan utrustning eller störningar på radiotjänster.
2. Användning av denna utrustning intill eller staplad ovanpå annan utrustning ska undvikas eftersom det kan orsaka driftfel. Om sådan användning är nödvändig ska denna utrustning och den andra utrustningen observeras för att kontrollera att de fungerar normalt.
3. Användning av andra tillbehör och kablar än de som specificeras eller tillhandahålls i denna handbok kan orsaka ökade elektromagnetiska emissioner eller minskad elektromagnetisk immunitet hos denna utrustning, vilket kan orsaka driftfel.
4. Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa antenner) ska inte användas närmare än 30 cm (12 tum) från någon del av RF-spolen, inklusive kablar som anges av tillverkaren. Annars kan det orsaka försämrad utrustningsprestanda.

8.3 Elektromagnetisk emission

RF-spolen kan endast fungera när den är ansluten till MR-systemet, som befinner sig i en RF-skyddad miljö. Därför är IEC 60601-1-2 klausul 7 om elektromagnetisk emission inte tillämplig.

8.4 Elektromagnetisk immunitet


Den här RF-spolen uppfyller IEC 60601-1-2 klausul 8 när den används i den angivna elektromagnetiska miljön.

Immunitetstest	Test- och överensstämmelsenivå
Elektrostatisk urladdning (ESD), kontakturladdning	IEC 61000-4-2 ± 2 kV, ± 4 kV, ± 6 kV, ± 8 kV
Elektrostatisk urladdning (ESD), lufturladdning	IEC 61000-4-2 ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV


**Tillverkare:**

Quality Electrodynamics, LLC. (QED)
6655 Beta Drive, Suite 100
Mayfield Village, OH 44143
USA

www.qualityelectrodynamics.com

**Auktoriserad representant i Europa:**

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nederländerna

**Ansvarig person i Storbritannien:**

Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge, CB24-9BZ
Storbritannien

**Schweizisk auktoriserad representant:**

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Schweiz

**Importör – Turkiet:**

GE Medical Systems Turkey Ltd.
Sti. Esentepe Mah. Harman Sok.
nr: 8
34394 Sisli – Istanbul Turkiet

**Distributör:**

GE Medical Systems, LLC

Första utfärdandedatum: 2016-11/Revideringsdatum: 2023-03